Changement config réseau sur onduleur Gen24 ou Tauro

- Ouvrir l'application solar.start
- Appuyer sur « Lancez l'installation »



Mentions lég... Confidentialité des données Conditions g...

		111	0	<
--	--	-----	---	---

- Appuyer sur « Gen24 + Tauro »



A	NNULEZ			
		0	<	

- Suivre les instructions de connexion (il est possible d'ignorer la mise à jour)

- Appuyer sur « Terminer »



GEN24 32035440

RÉSEAU LAN (192.168.0.31)

PRODUIT

Uniquement pour le personnel technique formé



~

SOLAR.WEB

La connexion au réseau doit être configurée au préalable !

		Terminer
	Ο	<

- Cliquer sur le menu « hamburger » (trois traits superposé) en haut à gauche



Puissance actuelle



Production d'énergie

Puissance actuelle
2.85 kW

État de l'appareil

III O <

- Sélectionner l'onglet « Communication »
- Se Loguer sur le compte « Customer » Mot de passe « Customer123 »
- Puis « Réseau »



- Sélectionner le mode de connexion voulu (LAN ou WIFI)
- Rentrer les informations demandées
- Cliquer sur « Connecter »

16:39 ⊠ © 🗐 • ← back	ी. () ()	ıl 53%∎
Réseau		
LAN Connecté Adresse IP: 192.168.0.31 Masque de sous-réseau: 255.255.255. Passerelle: 192.168.0.254 DNS: 192.168.0.254	.0	^
Nom d'hôte Fronius		
O Statique Connecter		
i Remarque La connexion actuelle est interrompue lors de l'application des réglages réseau.	on	
III O	<	